Systemdatenblatt

041016

W4-E - Anschluß an bodentiefe Türen und Fenster bei einschaligem Mauerwerk, SoFi Detail 1.6

Abdichtung bodentiefe Türen und Fenster

- **Bodentiefe Fensterelemente reinigen und anschleifen**

  Je nach Anwendung

- **Schutz vor Verunreinigungen nicht zu bearbeitender Bauteile und Flächen**

- **Kontaktschicht auf vorhandene Abdichtungslagen, MDS 2K**

  Ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Kontaktschicht auf nicht mineralischen Untergründen mit rissüberbrückender MDS**

  ca. 0,5 kg/m² Remmers MB 2K <3014>

- **Fugenabdichtung bei bodentiefe Elemente mit MDS 2K**

  Ca. 1 m/m
  Remmers Tape VF <5071>

  Ca. 0,7 kg/m bei 32 cm Einbettbreite (Tape VF 120)
  Remmers MB 2K <3014>

- **Abdichtung bei bodentiefen Elemente mit MDS bei W4-E**

  Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
  Remmers MB 2K <3014>

- **Sockeldämmung mineralisch verkleben (MB 2K)**

  Ca. 3,5 - 4,5 kg/m²
  Remmers MB 2K <3014>

Sockelputz

- **Armierungsschicht für Sockelputz (VM Fill)**

  Ca. 1,2 kg/m² je mm Schichtdicke
  Remmers VM Fill <0517>

  Ca. 1,1 m²/m²
  Remmers Tex 4/100 <3880>

- **Sockeloberputz herstellen (VM Fill rapid)**

  ca. 1,3 kg/m² je mm Schichtdicke
  Remmers VM Fill rapid <0519>

- **Putzabdichtung mit rissüberbrückender MDS**

  Ca. 2,2 kg/m² bei 2 mm Trockenschichtdicke
  Remmers MB 2K <3014>

*** Bedarfsposition

- **Oberflächenbeschichtung Sockelputz Color PA**

  ca. 0,2 l/m² pro Anstrich
  Remmers Color PA <6500>

- **Drän- und Anfüllschutzbahn anbauen**

  1,05 m²/m² Remmers DS Protect <0823>

  4 Stk./m Remmers DS Protect Clip <0818>

  0,5 Stk./m Remmers DS Protect AL <0819>

Hinweise

Dieses System ist gemäß den Vorgaben der VOB Teil C gesondert mit dem Bauherrn zu vereinbaren.